



Előlap

Hátlap

Műszaki jellemzők

Tápellátás: 1 db 3V CR2032 elem

Működési hőmérséklet: -10~60°C

IP-védelem IP54

Frekvencia 433,92MHz

Méretek 76mm x 77mm x 28mm

► KÓD GENERÁLÁS

Ez a művelet törli az előzetesen hozzárendelt kódokat és újakat rendel hozzá a P2 gombhoz:

- Nyomja meg a P1, majd a P2 gombot és tartsa őket lenyomva.
- Az L LED lassan villog.
- Várjon kb. 8 másodpercig, amíg a LED gyorsabban nem kezd villogni.
- Engedje fel a P1, majd 3 másodperc múlva a P2 gombot.

Ekkor minden gombhoz hozzárendelődik egy véletlenszerűen generált kód a lehetséges több millió közül.

► KÓD FELTANÍTÁSA

- Nyomja meg a P1, majd utána a P2 gombot és tartsa őket lenyomva.
- Az L LED 5 másodpercig világít.
- Engedje fel azt a gombot, amit nem szeretne feltanítani.
- Nyomja meg az eredeti távirányító gombját, amit másolni szeretne.
- Tartsa az eredeti távirányító hátoldalát közel a PUSH-C1 adóhoz, hogy az eredeti távirányító antennája (általában a készülék alján található, ami ellenőrizhető a burkolat felnyitásakor) közel legyen a PUSH-C1 adó C vevőegységéhez.

Az L LED egy ideig lassan villog, majd utána gyorsabban villog, ami jelzi, hogy a feltanítás sikeres volt.

1095 Budapest, Mester utca 34. Tel.: *218-8542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 Mobil: 30 531-5454, 30 959-0930

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.delton.hu